

WYMIARY I CIĘŻAR POSZCZEGÓLNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Typ BOŚ	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga (bez wkładu filtra)
	m	m	m	Kg
BOŚ Topas 5	1,0	1,0	2,3	280
BOŚ Topas 8	1,5	1,0	2,3	380
BOŚ Topas 10	2,0	1,0	2,36	420
BOŚ Topas 15	2,5	1,0	2,36	520
BOŚ Topas 20	2,0	1,5	2,48	840
BOŚ Topas 30	2,0	2,0	2,48	980
BOŚ Topas 40	2,0	2,0	2,98	1100
BOŚ Topas 50	3,0	2,0	2,98	1470
BOŚ Topas 75	4,0	2,0	2,98	1860
BOŚ Topas 100	3,16	4,30	3,0	2850
W tym :				
Zbiornik akumulacyjny	3,16	2,0	3,0	
Zbiornik aktywacyjny	3,16	2,0	3,0	
BOŚ Topas 125	4,16	4,30	3,0	3480
W tym :				
Zbiornik akumulacyjny	4,16	2,0	3,0	
Zbiornik aktywacyjny	4,16	2,0	3,0	
BOŚ Topas 150	5,16	4,30	2,95	3880
Zbiornik akumulacyjny	5,16	2,0	2,95	
Zbiornik aktywacyjny	5,16	2,0	2,95	
Topas 200	8,00	9,30	2,95	5150
Część akumulacyjna 2 zbiorniki każdy o wymiarach	3,16	2,0	2,95	
Część aktywacyjna 2 zbiorniki każdy o wymiarach	3,16	2,0	2,95	
BOŚ Topas 250	8,00	9,30	2,95	6200
Część akumulacyjna 2 zbiorniki każdy o wymiarach	4,16	2,0	2,95	
Część aktywacyjna 2 zbiorniki Każdy o wymiarach	4,16	2,0	2,95	
BOŚ Topas 300	8,00	9,30	2,95	7000
Część akumulacyjna 2 zbiorniki Każdy o wymiarach	5,16	2,0	2,95	
Część aktywacyjna 2 zbiorniki Każdy o wymiarach	5,16	2,0	2,95	
BOŚ Topas 400	8,00	9,30	2,95	8600
Część akumulacyjna 2 zbiorniki Każdy o wymiarach	7,16	2,0	2,95	
Część aktywacyjna 2 zbiorniki Każdy o wymiarach	7,16	2,0	2,95	